

Die Buchhalter A bzw. Bildschirmplatte B in den Knick des Tisches einlegen, so dass sie dort bündig abschließen.

*Insert the bookends A or monitor panel B into the bend of the table so that they are flush there.*

